



**Vorschrift:** Handhabung von Pistolen

### 1. Die Handhabung von Pistolen **mit Entspannhebel**

Die unten aufgeführten Manipulationen sind immer in Schussrichtung auszuführen. Der Schütze hält die **Pistole in der Schiesshand**, den Zeigefinger ausserhalb des Abzugsbügels gestreckt, und führt folgende Bewegungen aus:

#### a) **Laden:**

- Magazin einsetzen; durch Kontrollgriff prüfen, ob Magazinhalter eingerastet ist
- Ladebewegung; Verschlussstück ganz zurückziehen und vorschnellen lassen
- Feuern oder Schlaghammer mit Entspannhebel entspannen und die Waffe im Holster versorgen.

#### b) **Magazinwechsel bei leerem Magazin** (Verschlussstück in geöffneter Stellung, keine Patrone im Patronenlager):

- Leeres Magazin entfernen und versorgen
- Volles Magazin einsetzen (Kontrollgriff)
- Ladebewegung ausführen
- Feuern oder Schlaghammer mit Entspannhebel entspannen und die Waffe im Holster versorgen.

#### c) **Entladen:**

- Schlaghammer mit Entspannhebel entspannen (falls Patrone im Patronenlager)
- Magazin entfernen
- Zwei zügige Ladebewegungen ausführen
- Durch Zurückziehen des Verschlussstückes Blick ins Patronenlager gewährleisten und kontrollieren, dass sich keine Patrone im Patronenlager befindet. Der Schiess- Leiter prüft.
- Verschlussstück wieder nach vorne gleiten lassen
- Schlaghammer mit Entspannhebel entspannen
- Waffe im Holster versorgen.



**Vorschrift:** Handhabung von Pistolen

## 2. Die Handhabung von Pistolen **mit Sicherungshebel**

Die unten aufgeführten Manipulationen sind immer in Schussrichtung auszuführen. Der Schütze hält die **Pistole in der Schiesshand**, den Zeigefinger ausserhalb des Abzugsbügels gestreckt, und führt folgende Bewegungen aus:

### a) **Laden:**

- Magazin einsetzen; durch Kontrollgriff prüfen, ob Magazinhalter eingerastet ist
- Ladebewegung; Verschlussstück ganz zurückziehen und vorschnellen lassen
- Entsichern des Sicherungshebels
- Feuern

### b) **Magazinwechsel bei leerem Magazin** (Verschlussstück in geöffneter Stellung, keine Patrone im Patronenlager):

- Leeres Magazin entfernen
- Volles Magazin einsetzen (Kontrollgriff)
- Ladebewegung ausführen oder Schlittenriegel betätigen
- Feuern

### c) **Entladen:**

- Sichern mit Sicherungshebel
- Magazin entfernen
- Zwei zügige Ladebewegungen ausführen
- Durch Zurückziehen des Verschlussstückes Blick ins Patronenlager gewährleisten und kontrollieren, dass sich keine Patrone im Patronenlager befindet. Der Schiessleiter prüft.
- Verschlussstück wieder nach vorne gleiten lassen
- Entsichern, Abdrücken, Sichern und Waffe im Holster versorgen.